eTIGER®

Wild instinct of Technology!

ES-S6A

Sirena de interior

www.etiger.com

ES

Características

La ES-S6A puede utilizarse como sirena adicional conectada a su sistema de alarma o como sirena independiente conectada a un mando a distancia y/o a detectores inalámbricos.

- Conexión inalámbrica para una instalación sencilla
- Seguridad de los accesorios por radiofrecuencia: más de un millón de combinaciones de códigos
- Conexión simplificada a accesorios
- Puede conectarse a todos los accesorios de eTiger Secual
- Batería de litio integrada de 4,2 V / 600 mAh: autonomía de batería de 8 horas en modo espera

Contenido de la caja

1 sirena ES-S6A
1 manual de instrucciones

Dispositivo



Información general

La ES-S6A es alimentada a través de su toma de corriente CA integrada de 110-220V.

Puede instalar varias ES-S6A en su casa y conectarlas al sistema de alarma. Cuando la alarma del sistema sea activada, la sirena ES-S6A empezará a sonar y se encenderán sus pilotos LED.

La sirena ES-S6A también se puede usar de forma independiente, conectándola a sensores inalámbricos y/o a un mando a distancia.

Encendido y apagado

Encendido
La sirena viene apagada. Conecte la sirena a un enchufe de 110-220V. Oirá un pitido largo, lo que significa que la sirena está encendida. También puede encender la sirena manteniendo pulsado (6 segundos) el botón de alimentación de la sirena.

Modo de Configuración / Apagado
Para entrar en el Modo de Configuración, pulse una vez el botón de alimentación. Pulse de nuevo el botón de alimentación durante 6 segundos para apagar la sirena.

Sirena e indicaciones luminosas

Al armar el sistema
La sirena emite un pitido, los pilotos LED parpadean una vez y se encienden.

Al desarmar el sistema
La sirena emite dos pitidos, los pilotos LED parpadean dos veces y se apagan.

Al armar /desarmar en Modo Silencio desde el panel de control
La sirena no emite ningún pitido y los pilotos LED no parpadean.

Utilización como sirena adicional

Si utiliza la sirena como sirena adicional, deberá registrarla en el panel de control de su alarma. Si la alarma es activada, la ES-S6A empezará a sonar y sus pilotos LED se encenderán.

Registrar la ES-S6A en el panel de control
Pulse el botón de Conexión de la sirena. La sirena emite un pitido y los pilotos LED se encienden: la sirena está ahora en Modo Conexión.

Pulse el botón "SOS" o "Arm" en el panel de control de su sistema de alarma. Oirá un pitido: la sirena ha sido registrada correctamente en el panel de control (si oye 3 pitidos es que la sirena ya estaba conectada). Pulse de nuevo el Botón de Conexión en la sirena para salir del modo conexión.

Nota
No active una alarma con sensor mientras está registrando la sirena en el panel de control.

Comprobar funcionamiento
Pulse el botón "Arm" en el panel de control. Tanto la sirena integrada del panel de control como la ES-S6A emitirán un pitido: la conexión ha sido realizada correctamente. De lo contrario, significaría que la conexión no ha funcionado, en cuyo caso deberá registrar de nuevo la sirena.

Utilización como sistema de alarma independiente

Antes de utilizar la ES-S6A como sistema de alarma independiente, ésta deberá estar conectada a un mando a distancia o a otro accesorio (ej. detector de movimiento, contacto para puerta o ventana).
Cuando el sistema esté armado, si un sensor resulta activado, la sirena empezará a sonar y los pilotos LED se encenderán.

Conectar a un mando a distancia
Pulse el botón de Conexión de la sirena. La sirena emite un pitido y los pilotos LED se encienden: la sirena está ahora en Modo Conexión.
Pulse cualquier botón en el mando a distancia.
Oirá un pitido: el mando ha sido conectado a la sirena correctamente (si oye 3 pitidos es que el mando a distancia ya estaba conectado).

Conectar a un sensor inalámbrico
Pulse el botón de Conexión de la sirena. La sirena emite un pitido y los pilotos LED se encienden: la sirena está ahora en Modo Conexión.
Active el sensor (ej. caminando delante del sensor si quiere conectar un detector de movimiento)
Oirá un pitido: el accesorio ha sido conectado a la sirena correctamente (si oye 3 pitidos es que el accesorio ya estaba conectado).

La sirena admite hasta 10 mandos a distancia y 10 detectores inalámbricos.

Comprobar funcionamiento

a) Comprobar la conexión a un mando a distancia

Pulse el botón "Arm" en el mando a distancia. La sirena emite un pitido: la conexión al mando a distancia es correcta. De lo contrario, significaría que la conexión no ha funcionado, en cuyo caso deberá registrar de nuevo el mando.

b) Comprobar la conexión a un sensor inalámbrico

Arme el sistema. Active el sensor (ej. caminando delante del sensor si ha conectado un detector de movimiento). La sirena emite un pitido: la conexión al sensor es correcta. De lo contrario, significaría que la conexión no ha funcionado, en cuyo caso deberá registrar de nuevo el sensor.

Borrar todos los accesorios

Pulse el botón de conexión de la sirena durante 6 segundos hasta oír dos pitidos. Los LED parpadean dos veces: todos los accesorios y paneles de control conectados a la sirena han sido borrados.

Retardo de entrada y salida

Puede seleccionar un tiempo de retardo antes de la activación de la sirena si el sensor está asignado a una zona única de retardo.

Si el retardo de entrada y salida está activado, la sirena emitirá un pitido cada segundo hasta el armado del sistema, durante el periodo de retardo establecido. Si uno de los sensores del sistema activa la alarma, el sonido de la sirena será retardado conforme a lo establecido.

Configuración del retardo:

Para entrar en el Modo de Configuración, pulse una vez el botón de alimentación. Pulse de nuevo el botón de alimentación

- una vez para fijar el retardo en 10 segundos
- dos veces para fijar el retardo en 20 segundos
- tres veces para fijar el retardo en 30 segundos
- cuatro veces para desactivar el retardo

Valor predeterminado: sin retardo.

El retardo sólo será efectivo si los sensores han sido asignados a la zona única de retardo. Para asignar un sensor a la zona única de retardo, retire su cubierta y mueva los puentes en la placa de circuitos con arreglo a lo indicado en la siguiente figura. Para más información, consulte el manual de su sistema de alarma.



Modo de lámpara nocturna

When used as a standalone alarm system, the ES-S6A can also be used as an LED night lamp.

Press the “En casa” button on the remote control twice: the siren switches to Home Mode and the strobe light turns into a night lamp. Press the “En casa” button twice, then the “Arm” button once: the siren is in monitoring mode with night lamp on. Press the “Disarm” button: the siren is disarmed and the LED lights switch off.

Especificaciones

Alimentación
110-220 V

Volumen
90 dB

Batería de emergencia
Litio de 4,2 V / 600 mA

Corriente estática
< 13 mA

Corriente de la alarma
< 300 mA

Radiofrecuencia
433 MHz (±75 KHz)

Material de la carcasa
Plástico ABS

Condiciones de funcionamiento
Temperatura: -10 °C ~ +55 °C
Humedad relativa: ≤80 % (sin condensación)

Dimensiones
81 x 80 x 76 mm

Normas

Este producto cuenta con el símbolo de separación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). Esto significa que el producto debe tratarse conforme a la Directiva europea 2002/96/CE en su reciclaje o desmontaje para minimizar su impacto sobre el medio ambiente. Para más información, póngase en contacto con las autoridades locales o regionales. Los aparatos electrónicos que no sigan en este proceso de separación selectiva pueden representar un peligro para el medio ambiente y la salud humana debido a que contienen sustancias peligrosas.

CE

De conformidad con la normativa europea. Este producto cumple con los requisitos fundamentales y otras condiciones relevantes de la Directiva 1999/5/EC (R&TTE).

RoHS COMPLIANT

Este producto ha sido diseñado y fabricado cumpliendo la Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS), y se considera que cumple con los valores de concentración máximos publicados por el Comité Europeo de Adaptaciones Técnicas (TAC).

Fabricado en China.

Imágenes, ilustraciones y texto no contractuales. ETIGER y el logotipo ETIGER son marcas comerciales registradas propiedad de ETIGER.
Copyright © 2015 ETIGER. Reservados todos los derechos.

ES-S6A–UM-ES20150227-1.2-W

Este manual de instrucciones está disponible en otros idiomas en
www.etiger.com/eu/support

ETIGER EUROPE
Rue de la Loi, 25, 7100 La Louvière, Belgium
service@etiger.com